

Zasady Użytkowania Zegarków

Zasady Użytkowania Zegarków

Wodoodporność

- Porady dla posiadaczy zegarków wodoodpornych

Oznaczenie	Z przodu lub z tyłu	Bez oznaczenia	Dodatkowa wodoodporność		
			5 Atmosfer	10 Atmosfer	20 Atmosfer
	Mysie rąk, deszcz	Tak	Tak	Tak	Tak
Przykład użycia	Praca w kontakcie z wodą	Nie	Nie	Tak	Tak
	Windsurfing, pływanie	Nie	Nie	Nie	Tak
	Nurkowanie	Nie	Nie	Nie	Tak

- * Nie używać tego zegarka do nurkowania.
- * Zegarki, które nie mają oznaczenia WODOODPORNY nie są odporne na działanie potu. Unikaj używania tego zegarka tam, gdzie może być wystawiony na duże ilości potu, wilgoci lub na bezpośrednie działanie wody.
- * Nawet, gdy zegarek jest wodoodporny nie naciskaj jego guzików ani nie operuj koronką, gdy jest zanurzony lub mokry.
- * Nawet, gdy zegarek jest wodoszczelny nie noś go w trakcie kąpieli z powodu używanych detergentów (mydło, szampon etc.) Mogą one zmniejszyć wodoodporność.
- * Po zanurzeniu go w wodzie morskiej użyj zwykłej wody by wyczyścić zegarek z soli i brudu.
- * By zachować wodoodporność wymieniaj regularnie uszczelki w zegarku (raz na dwa, trzy tygodnie). Dobry zegarmistrz będzie wiedział jak sprawdzić wodoodporność zegarka podczas wymiany baterii. Wymiana baterii wymaga specjalistycznych narzędzi. Zawsze wymieniaj baterie w miejscu kupna zegarka lub oryginalnym punkcie serwisowym CASIO.
- * Niektóre wodoodporne zegarki posiadają skórzany pasek. Unikaj mycia, pływania lub innych czynności, które wystawiają pasek na działanie wody.
- * Wewnętrzna część szkiełka zegarka może pokryć się mgiełką w wyniku nagłego spadku temperatury. Należy wtedy szybko ją wyczyścić. Jeśli nie można jej wyczyścić, lub gdy woda dostanie się do zegarka, zanieś go szybko do naprawy.
- * Używanie zegarka, w którym jest woda, może uszkodzić elektroniczne lub mechaniczne części zegarka, jego tarczę, etc.
- Zapięcie**
- * Zaciśnięcie zapięcia zegarka zbyt mocno może blokować dostęp powietrza i powodować podrażnienia skóry. Nie zaciskaj go za mocno. Pomiędzy zapięciem, a twoim nadgarstkiem powinno dać się wsadzić palec.
- * Zużycie, rdza lub korozja zapięcia może doprowadzić do jego zepsucia, co może spowodować, że zegarek spadnie z nadgarstka i się zgubi. Dbaj o zapięcie i utrzymuj je w czystości. W przypadku zauważenia nadpsucia, odbarwienia, rozluźnienia lub innego problemu natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub oryginalnym punktem serwisowym CASIO w celu jego sprawdzenia, naprawy lub wymiany, której poniesiesz koszty.
- Temperatura**
- * Nigdy nie zostawiaj zegarka na desce rozdzielczej samochodu, w pobliżu grzejnika, czy w innym miejscu o wysokiej temperaturze. Nie zostawiaj go też w zimnym miejscu. Ekstremalne temperatury mogą doprowadzić do zatrzymania się zegarka, jego spóźnienia, spieszenia się lub innych awarii.
- Wstrząsy**
- * Twój zegarek został zaprojektowany by wytrzymać wstrząsy związane z codziennym użyciem i aktywnościami, takimi jak łapanie piłki, granie w tenisa itd. Upuszczenie zegarka lub wystawienie go na silne wstrząsy może doprowadzić do jego awarii.
- Zauważ, że zegarki wstrząsoodporne (G-SHOCK, Baby-G, serię G) można nosić w trakcie operowania piły łańcuchowej, czy uprawiania ciężkich sportów (motocross, etc.).
- Pole magnetyczne**
- * Wskazówki zegarków analogowych lub analogowo-cyfrowych ruszają się dzięki silniczkowi, który używa siły magnetycznej. Gdy taki zegarek jest blisko urządzenia, które wytwarza silne pole magnetyczne (głośniki, komórka, itd), pole to może spowodować spieszenie się zegarka, spóźnienie się lub jego zatrzymanie, co prowadzi do złego pomiaru czasu.
- Ładunek elektrostatyczny**
- * Wystawienie na bardzo silny ładunek elektrostatyczny może spowodować, że zegarek będzie pokazywał zły czas. Taki ładunek może zniszczyć elektroniczne części.
- Chemikalia**
- * Nie dopuść, by zegarek wszedł w kontakt z rozpuszczalnikiem, benzyną, olejami, tłuszczami, lub ze środkami czyszczącymi, klejami, farbami, lekami i kosmetykami, które je zawierają. To może powodować odbarwienie lub zniszczenie tarczy, paska z żywicy, lub skózanego, oraz innych części.
- Przechowywanie**
- Jeśli nie planujesz nosić zegarka przez długi czas, wyczyść go dokładnie z brudu, potu lub wilgoci oraz przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
- Części z żywicy**
- * Gdy zegarek jest mokry, przechowywanie go z innymi przedmiotami, może przenosić barwę tych przedmiotów na żywiczną część zegarka. Upewnij się, że zegarek jest suchy nim przechowasz go z innymi przedmiotami i upewnij się, że zegarek nie wchodzi z nimi w kontakt.
- * Długie wystawienie zegarka na działanie promieni ultrafioletowych lub długie niemycie go może powodować jego odbarwienie.
- * Tarcie spowodowane przez siły zewnętrzne, ciągłe pocieranie, wstrząsy itd. może spowodować odbarwienie pomalowanych części.
- * Pocieranie może powodować odbarwienia napisów na pasku lub zapięciu
- * Długotrwałe niemycie zegarka może powodować wyblaknięcie jego fluorescencyjnej barwy. Usuń brud, gdy tylko się pojawi, po czym wysusz zegarek.
- * Półprzezroczyste części z żywicy mogą się odbarwić przez pot lub brud oraz długotrwałe wystawienie na wysokie temperatury.
- * Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem CASIO by wymienić części żywiczne. Miej na uwadze, że poniesiesz koszty wymiany.
- Paski ze skóry naturalnej lub sztucznej.**
- * Gdy zegarek jest mokry, przechowywanie go z innymi przedmiotami, może przenosić barwę tych przedmiotów na skórzane paski zegarka. Upewnij się, że zegarek jest suchy nim przechowasz go z innymi przedmiotami i upewnij się, że zegarek nie wchodzi z nimi w kontakt.
- * Długie wystawienie paska na działanie promieni ultrafioletowych lub długie niemycie go może powodować jego odbarwienie.
- Ważne!**
- * Pocieranie oraz brud może powodować odbarwienie na pasku lub Metalowe Części
- * Nieczyszczenie metalowego zapięcia może doprowadzić do tworzenia się rdzy, nawet, gdy jest ono wykonane ze stali nierdzewnej lub wzmocnionej. Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie potu lub wody, wyczyść go dokładnie miękkim, chłonnym materiałem i przechowaj w dobrze wietrzonym miejscu do wyschnięcia.
- * Czyść zapięcie za pomocą miękkiej szczoteczki i delikatnej mieszanki wody z neutralnym detergentem. Uważaj, żeby mieszanka nie dostała się do wnętrza zegarka.
- Zapięcie bakterio i zapachoodporne**
- * Takie zapięcie chroni przed zapachem wytwarzanym przez bakterie zawarte w pocie, co zapewnia komfort i higienę. Czyść zapięcie by zapewnić sobie maksimum ochrony. Używaj chłonnego i miękkiego materiału by pozbyć się brudu, potu i wilgoci. Te zapięcie powstrzymuje formowanie się organizmów i bakterii. Nie chroni przed wysypką spowodowaną reakcją alergiczną etc.
- Miej na uwadze, że CASIO COMPUTER CO., LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody Twoje lub osób trzecich wynikające z używania naszych produktów lub ich awarii.
- KONSERWACJA**
- Jak zadbać o swój zegarek?**
- * brudny lub zardzewiały zegarek może brudzić rękaw twojego ubrania, powodować podrażnienia skóry, a nawet wpływać na działanie zegarka. Pamiętaj o czyszczeniu zapięcia. Rdza łatwo się gromadzi, gdy nie wyczyścimy zegarka po wystawieniu go na wpływ wody morskiej.
- * Czasami na powierzchni paska żywicznego może pojawić się smuga. Nie ma ona wpływu na twoją skórę lub ubranie. Wytrzyj ją ścierką.
- * Czyść skórzany pasek za pomocą suchej ścielki. Zarówno pasek skórzany i żywiczny może stać się z czasem zniszczony i pomarszczony.
- * W takim wypadku wymień go na nowy u sprzedawcy lub w serwisie CASIO. Poniesiesz koszty wymiany paska nawet jeśli zegarek podlega gwarancji.
- * Pamiętaj, że zegarek ma, tak samo jak ubranie, kontakt z Twoją skórą. Z tego powodu musi być on czysty. Czyść go suchą szmatką z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.
- Niebezpieczeństwa wynikające ze złego noszenia
- Rdza**
- * pomimo wysokiej odporności stali nierdzewnej, rdza może powstawać, gdy zegarek jest brudny
- Jeśli przez zabrudzenia tlen nie dociera do metalu, prowadzi to do formowania się rdzy.
- * Nawet, gdy metalowa powierzchnia wydaje się czysta, brud i pot w szczelinach mogą plamić rękaw, powodować podrażnienia skóry lub wpływać na działanie zegarka.
- Przedwczesne zniszczenie**
- * Zostawienie potu lub brudu na żywicznym pasku lub przechowywanie zegarka w wysokich temperaturach może doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia, pęknięć lub rys.
- Podrażnienia skóry**
- * Osoby z wrażliwą skórą mogą doświadczać podrażnienia skóry w trakcie noszenia tego zegarka. Takie osoby powinny czyścić skórzane lub żywiczne zapięcia, lub zamienić je na metalowe. Jeśli doświadczysz wysypki lub innego podrażnienia skóry, natychmiast zdejmij zegarek i skontaktuj się z lekarzem dermatologiem.
- Wymiana Baterii**
- * Zostaw wymianę baterii w rękach sprzedawcy lub serwisu CASIO.
- * Wymień baterię wyłącznie na model pokazany w instrukcji. Inna bateria może prowadzić do awarii.
- * Po wymianie baterii poproś o sprawdzenie wodoszczelności. Za sprawdzenie wodoszczelności płaci się osobno.
- Pierwsza Bateria**
- * Bateria, którą kupujesz wraz z zegarkiem w sklepie, jest używana do testów w fabryce.
- * Ten rodzaj baterii testowej może wyczerpać się szybciej w porównaniu do zwykłej. Miej na uwadze, że poniesiesz koszty wymiany baterii, nawet jeżeli wymiana nastąpi w czasie trwania gwarancji.
- Słaba moc baterii**
- * Słabą moc baterii wskazują błędy w mierzeniu czasu, zamglone wskazania wyświetlaczy, lub ich brak.
- * Działanie zegarka na słabej mocy baterii może prowadzić do uszkodzenia. Wymień ją jak najszybciej.